



Jak správně postupovat...

- 1 Neupravené dřevo musí být jemně vybroušené, čisté, zbavené mastnoty a suché. Rozmíchejte 125 ml intenzivního čističe v 5 l vlažné vody a dřevo očistěte.

Nádobu s Pre-Colour pečlivě protřepete a celý obsah vylijte do umělohmotného kbelíku. Nenechte v nádobě žádné bílé pigmenty. Během práce Pre-Colour pravidelně promíchejte

- 2 Nezředěný Pre-Colour naneste rovnoměrně a v dostatečné vrstvě štětcem ve směru dřevokresby, zhruba 1 litr na 10 m². Svislé plochy ošetřete shora dolů. Nářadí čistěte vodou. Přebytečný pigment odstraňte po vyschnutí čistícím mopem.

Dřevo je zpravidla po 8 hodinách při 20°C suché pro následnou základní úpravu olejem na dřevěné podlahy, profesionálním olejem, barvicím olejem Colour nebo profesionálním olejem High Solid. Povrch je také možno zapečetit olejovým lakem.

WOCA Pre-Colour

- pro barvení dřevěných povrchů

Pre-Colour je mořidlo na bázi vody pro předúpravu neupraveného a obroušeného dřeva v interiéru např. podlah, schodů, nábytku a desek. Pre-Colour zdůrazní přirozenou kresbu dřeva. Dřevo musí být následně natřeno olejem nebo lakem. Pre-Colour je možno použít pro všechny druhy dřeva.

Varianty

Pre-Colour je k dostání v kanystrech o objemu 2,5 l v barvách bílá, extra bílá a šedá.

Nářadí

Štětec, umělohmotný kbelík a tyč na rozmíchání. Nářadí se očišťuje vodou.



Pre-Colour

Bílá, extra bílá a šedá 2,5 l

Vydatnost:
8-10 m²/l