



Jak správně postupovat...

- 1 Základní čištění**
 Dřevo musí být čisté, nesmí na něm být stopy pryskyřice, mastnoty, vosku ani zbytky čisticích a ošetřovacích látek a musí být zcela suché. Proveďte základní vyčištění intenzivním čističem.
- 2 Broušení**
 - **první konzervace hrubých dřevěných povrchů:**
 Jemně vybruste brusným kotoučem s hrubostí 120. Brusný prach důkladně odstraňte.

 - **Další zapečetění při opotřebené ale průběžné vrstvě laku:**
 Zcela odstraňte prostředky na ošetření. Pečlivě obruste brusnou houbičkou. Brusný prach důkladně odstraňte.

 - **Zapečetění poškozených dřevěných povrchů:**
 Vrstvy laku poškozené až na dřevo se musí zcela odstranit. Opravte vady, mezery zakryjte kytem na dřevo. Poté povrch obruste, aby byl připraven k lakování. Při broušení používejte postupně brusný papír s hrubostí 36 - 60 - 80 -100 a poté vyhlad'te papírem s hrubostí 120. Brusný prach důkladně odstraňte.
- 3 Příprava**
 Lak i lakované plochy musejí mít pokojovou teplotu. Před použitím i během používání lak důkladně míchejte.
- 4 Lakování**
 - **nanesení první vrstvy:**
 Nejprve štětcem nebo válečkem aplikujte lak na okrajové části. Poté lak štětcem nebo válečkem rovnoměrně naneste na zbývající plochu. Po zhruba 6 hodinách lak obruste brusnou houbičkou na lak nebo jemným brusným kotoučem. Brusný prach důkladně odstraňte. Při nanášení druhé vrstvy postupujte stejně jako u první vrstvy.
 Na lakovaný povrch lze po 24 hodinách opatrně vstoupit, po jednom týdnu je lak zcela zatvrdlý.

Olejevý lak WOCA

- lak na bázi oleje pro zapečetění dřevěných povrchů

Olejevý lak je bezbarvý lak na bázi rostlinných olejů. Po ošetření je povrch přirozeně lesklý a vysoce odolný proti opotřebení. Lak se velmi snadno nanáší. Přípravek je vhodný pro dřevěné plochy v obytných prostorách např. podlahy, schody, stoly, poličky z jakéhokoli dřeva. Olejevý lak lze použít i na zapečetění povrchů upravených olejem.

Varianty

Olejevý lak je k dostání s leskem 10 - matný, s leskem - 30 polomatný v baleních o objemu 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l.

Nářadí

Brusný kotouč, brusná houbička, štětec nebo váleček na nanášení laku, míchadlo na barvu, vanička na lak.

Bezpečnostní upozornění!

- Po ošetření nelze lakovat lakem na bázi vody.
- Utěrky nasáklé olejem a brusný prach se mohou samovolně vznítit. Namočte je proto do vody a uchovávejte a likvidujte je v těsně uzavřené nádobě.



Olejevý lak, na bázi oleje

0,375 l, 0,75 l, 2,5 l

Matná a polomatná

Vydatnost:

8-10 m²/l

na každou vrstvu