



Jak správně postupovat...

Olej pro kamenné podlahy vnikne do povrchu podlahy, chrání ji proti nečistotám a odpuzuje vodu. Zvýrazní barvu a kresbu materiálu. Aplikace probíhá ručně nebo strojově.

- 1 Podlahu pečlivě vyčistěte 125 ml intenzivního čističe rozmíchaného v 5 litrech vody. Podlaha musí být před ošetřením olejem dokonale čistá, zbavená mastnoty a suchá. Teplota oleje a místnosti minimálně 18 °C.
- 2 Kanystr před aplikací a během práce pečlivě protřepte. Olej naneste rovnoměrně roztíračem nebo válečkem na plochu 5-10 m² a nechte ho cca 15-20 minut vsáknout, suchá místa doolejujte.
- 3 Přebytečný olej stáhněte gumovou stěrkou a odeberte nebo ho doplňte čerstvým olejem a rozetřete na další ošetřované plochy. Zbýlý olej okamžitě vyleštěte dosucha pomocí leštičky s běžovou leštící vložkou. Na povrchu nesmí zůstat žádný olej - zbytky oleje případně vytřete dosucha utěrkou.
- 4 Nechte částečně zatvrdnout po dobu zhruba 6-8 hodin a doleštěte povrch bílou leštící vložkou a nepatrným množstvím oleje (cca 100 ml na 15 m²). Přebytečný olej odstraňte utěrkami. Šetrný vstup na podlahu je možný po 12 hodinách. Během doby vytvrzení cca 36-48 hodin nečistěte podlahu namokro.

Olej WOCA pro kamenné povrchy

- pro ruční nebo strojovou základní úpravu kamenných podlah

Olej Colour pro kamenné povrchy je možno použít v obytných prostorách pro všechny kamenné, mramorové a klinkerové podlahy s otevřenými póry.

Varianty

Olej na kamenné podlahy je k dostání v kanystrech o objemu 1 l a 2,5 l v přírodní barvě a 2,5 l v bílé.

Nářadí

Váleček, leštička nebo mop vždy s příslušnou vložkou, savé utěrky. Nářadí čistěte olejovým ředidlem.

Bezpečnostní upozornění!

Utěrky nasáklé olejem a brusný prach se mohou samovolně vznítit. Namočte je proto do vody a uchovávejte a likvidujte je v těsně uzavřené nádobě.



Olej pro kamenné povrchy

Přírodní 1 l a 2,5 l

Bílá 2,5 l

Vydatnost:
10-30 m²/l