



Sovereign tuhý zámkový vinyl - Instrukce k instalaci **OBECE INFORMACE**

1. S krabicemi manipulujte opatrně, aby jste chránili zámky před poškozením.
2. Před začátkem instalace zkontrolujte jednotlivé dílce podlahové krytiny pro případné závady. Ujistěte se, že máte správnou barvu, vzor a množství a že všechny krabice mají stejné výrobní číslo. Začátkem instalace přijímáte podmínky.
3. Aklimatizace podlahy a její instalace při konstantní teplotě je vždy nejlepší, ale není to vyžadováno. Teplota místnosti a podkladu při instalaci by neměla být nižší než 10°C nebo vyšší než 33°C. Jakmile je podlaha nainstalována, nevyžaduje trvalé vytápění. Materiál je vhodný i pro chaty, chalupy, sezónní pokoje atd.
4. Sovereign nevyžaduje aklimatizaci, jestliže byl skladován při rozdílné teplotě do 10°C od teploty prostorů pro pokládku.
5. Sovereign by neměl být vystavován teplotám vyšším než 72°C.
6. Sovereign může být instalován bez dilatací v ploše až 630m² po konzultaci a stvrzení technikem.
7. Pro umožnění pohybu stavebních konstrukcí doporučujeme dilatace pevných ploch 5mm. Zárubně by měly být podříznuté.
8. Podklad musí být pevný, rovný a suchý.
9. Smíchejte prkna z několika krabic, abyste zajistili autentičnost.
10. Aby se zabránilo změnám barev a vyblednutí, měl by být materiál chráněn před dlouhodobým vystavením přímému slunečnímu světlu.
11. Neinstalujte pod vestavěné skříně.

PODKLADY

Jako plovoucí podlaha může být Sovereign instalován na podlahách, které nemusí být vhodné pro lepené instalace, jako např.: dřevotřískové desky, OSB desky, PVC, některé keramické dlaždice, dřevěné podlahy apod.. Podklad však musí být pevný, bez lokálních nerovností, vyrovnaný do plošné nerovnosti 2mm na 2m.

Dřevo

Dřevěná podlaha musí být pevná a oddílovaná. Nejlépe na speciální odvětrané konstrukci. Dřevěná podlaha by neměla být instalována na pražcích, jiných dřevěných podkladech, nebo na podkladu, který není uzavřený a kde je riziko vypařování vody.

Podkladní desky

Podlahové desky/panely jsou používány také k vyrovnání, vytvoření hladkého, odhlučného podkladu na který se dá pokládat. Jsou doporučovány OSB desky, překližka, cetris desky, různé systémové desky UZIN, u kterých se postupuje dle doporučení výrobce. Desky by měly být hladké, neobsahovat žádné nežádoucí agresivní zbytkové materiály, jako jsou inkousty, rozpouštědla apod.

Jsou možné i další postupy montáží na podkladové desky. Při pokládání desek vždy dodržovat předpis výrobce na hustotu šroubování, lepení, skladbu apod. Vždy přebrousit spoje desek před pokládkou podlahoviny.

Beton

Betonové podklady by měly mít rovinnatost dle normy ČSN 74 4505 - Standardní postup přípravy podkladu pro pružné podlahoviny.

Podlaha nesmí být instalována na vlhký podklad. Maximální vlhkosti pro beton / cementový potěr / cementová samonivelační stěrka max 2,0%CM a pro anhydritové podklady maximálně 0,5%CM. Před pokládkou doporučujeme napenetrovat disperzní penetrací. V případě větší vlhkosti u cementových podkladů uzavřít určenou penetrací pro uzavření vlhkosti.

Podklad musí být hladký, permanentně suchý, čistý a zbavený nežádoucích agresivních materiálů. Zbylých lepidel, rozpouštědel apod.. Podklad musí mít plošnou rovinatost dle normy 2mm/2m. Případně vyrovnáme samonivelační stěrkou viz. níže.

Dilatace

Dilatace betonových desek jsou konstruované tak, aby byl umožněn jejich pohyb. Pokud jsou dílce k podkladu lepené i přes dilatační spáry, je více než pravděpodobné že to způsobí roztažení, roztržení, nebo stříškování podlahové krytiny. Konstrukční dilatace můžou být přestěrkovány až ve chvíli, kdy je beton důkladně vytvrzený a vyschlý. I přesto může stále pracovat a proto doporučujeme tyto spoje "sešít".

Stěrkovací hmoty

Existuje spousta výrobců stěrkovacích hmot, ale v podstatě jsou pouze dva typy těchto hmot. Jeden na cementové bázi, druhý na anhydritové bázi.

Doporučujeme používat pouze stěrkovací hmoty Uzin a Ceresit, kde jsou zaručeny různé typy pevností, např. v tlaku, špatná odolnost vůči plísním a houbám, a vysoká odolnost sebedestrukce.

Bez ohledu na to, která značka stěrkovacích hmot je používána, a v případě problémů se stěrkovací hmotou / reakcí podlahové krytiny se stěrkou je zodpovědná montážní firma / výrobce stěrkovacích hmot, nikoli Adore Floors Ltd.

Používejte pouze doporučené materiály nejvyšší kvality. Mnoho problémů s podlahovou krytinou je právě z důvodu použití nekvalitních materiálů před a při montáži. Vyvarujte se tomu.

Zbytky lepidel

Jestliže je na podkladu zbytek některých lepidel, nebo dokonce asfaltová podložka postupujte následujícím způsobem:

1. Jestliže je to možné, nějakým způsobem odstraníme. Zbrousíme, odsekáme, nebo otryskáme.
2. V případě, že to není možné, aplikujeme samonivelační stěrku. O tomto postupu se radte s výrobcem samonivelačních sterek.

Nepoužívejte rozpouštědla, ani jiné odstraňovače lepidel, které by zůstaly v podkladu. Mohly by se poté vypařovat do nové podlahoviny.

POZOR!

Asfaltové podložky nedoporučujeme brousit z důvodu možné přítomnosti azbestu. Přítomnost azbestu není jednoduché identifikovat. Vdechování těchto škodlivin může způsobit velice závažné zdravotní potíže. Proto doporučujeme podložku odsekat.

Stávající podlahové krytiny

Sovereign může být instalován přes jednu vrstvu pružných podlahových krytin a přes podlahoviny jako vinylové dílce, kompozitní vinylové dílce, dlažby. Tento podklad musí být pevný hladký a rovný. Neinstalujte na koberce a jiné měkké materiály.

Poznámka: Zda je stávající podklad vhodný pro montáž se vždy ujistěte u dovozce!

Pozor!

Podklad nebrušte a případně jej vyrovnejte. Broušení nebo jiné opracování podkladu by mohlo způsobit uvolňování krytiny od podkladu. Striktně vždy konzultujte s dovozcem.

Podlahové vytápění

Můžeme instalovat na jakékoli podlahové topení (i elektrické), které je instalováno dle hygienických norem. To znamená, že může být instalováno na podlahové topení, které na povrchu nemá více než 29°C. Při instalaci na podlahové topení musí být již provedena zkouška a v prostorech nesmí být méně než 17°C při pokládce.

Měření vlhkosti -

Při instalaci na beton / samonivelační stěrku a podobné podklady je důležité vždy provést měření vlhkosti před pokládkou. Test by měl být proveden jak metodou destruktivní, tak metodou příkladacím kapacitním vlhkoměrem a to po obvodu místností, u sloupů a všude tam, kde může být zřejmá vlhkost. Cementové podklady 2%CM, anhydritové 0,5%CM dle normy ČSN 74 4505. Relativní vlhkost nesmí překročit 85%. Pokud výsledky testů přesahují omezení, instalaci nezačínajte, dokud nebude problém odstraněn.

Poznámka: Toto nemusí být v kompetenci montážníka. Jeho odpovědností však je zajistit, aby byly tyto zkoušky provedeny a že výsledky před instalací jsou přijatelné.

Když jsou prováděny testy vlhkosti, udávají podmínky pouze v době testu. Dodavatel podlahy nemůže být zodpovědný pokud se vlhkost objeví v budoucnu.

Skladování, manipulace s materiálem

Podlahy se musí skladovat v čistém, suchém prostředí, chráněna před povětrnostními vlivy. Krabice skladujte na hladkém, rovném povrchu. Srovnávejte kartony přesně přes sebe. Nedávejte na sebe více, než 10 krabic. Neskladujte na hranách. S krabicemi neházejte. Neskladujte palety na sobě. Skladování materiálu při vysokých teplotách a nerovném povrchu může způsobit trvalé zkroucení.

Pracovní podmínky

Aklimatizace podlahy a její instalace při konstantní teplotě je vždy nejlepší, ale není to vyžadováno. Teplota místnosti a podkladu při instalaci by neměla být nižší než 17°C nebo vyšší než 27°C. Jakmile je podlaha nainstalována, nevyžaduje trvalé vytápění. Materiál je vhodný i pro chaty, chalupy, sezónní pokoje atd. Materiál nevyžaduje aklimatizaci, jestliže byl skladován při rozdílné teplotě do 10°C od teploty prostorů pro pokládku.

Instalace

Odstraňte přechodové lišty, dilatační pásy samonivelační stěrky / betonu. Ujistíme se, že obložky jsou připravené (podříznuté) pro tloušťku podlahoviny, abychom ji mohli nainstalovat pod obložky. Správně rozměříme místnost, abychom pokud možno zabránili nevzhledným úzkým kouskům okolo stěn.

Pokud možno, dlouhou stranu dílců dáváme podél dlouhé strany místnosti. Konce a začátky prken by měly být náhodných délek. Pokud možno, začínějte řadu s nejmenším kusem 20cm. Začínějte každou řadu s dílcem jiné délky. Obvykle používáme odříznutý kus pro začátek další řady.

- Změřte prostor pro určení osy. Udělejte středovou čáru v obou směrech tak, aby byla přibližná šířka / délka prken na každé straně. Určete vzdálenost od stěny kde začnete s pokládkou prvních dílců a udělejte si křídou čáru podél stěny.
- Pokud je první řada menší než celá šířka dílce, nebo pokud stěna není rovná, uřízněte prkno tak, aby sedělo na nakreslené čáře. Pokud možno, zachováme dilataci mezi stěnou a prvním dílcem cca 5mm. Pro toto vymezení můžeme použít odřezky lamel.
- Položte první řadu podél nakreslené čáry, aby jste zajistili, že všechny kusy budou požadované šířky/délky.

Poznámka: Sovereign má 5G zámky na krátkých stranách.

- Začněte v rohu, drážka směrem od stěny, jazykem ke stěně podél čáry. **První řada musí být rovná, je základem pro zbytek instalace.**
- Při práci v místnosti zleva doprava začněte druhou řadu s uříznutým kusem pokud možno min. 20cm, aby se neohýbali koncové spoje.
- Vložte první lamelu druhé řady jazykem zhora do drážky na dlouhé straně a ujistěte se, aby se deska pevně utáhla a nebyla zde žádná mezera.
- Vložte druhou lamelu druhé řady jazykem shora do drážky na dlouhé straně. Posuňte lamelu tak, aby se zarovnaly dekorově spoje. Zatlačte na lamelu směrem dolů, dokud do sebe konce nezapadnou. Případně zaklepněte gumovou paličkou aby byl zámek plně zachycen.
- Použijte poslední zbylý odřez z řady jako počáteční kus pro další řadu pokud je jinak dlouhý než ten v předchozí řadě.
- Pokračujte v instalaci a zachovávejte náhodné přechody lamel.
- Je-li zapotřebí krátkých(kratších než 20cm) / úzkých(užších než 7cm) kusů lamel, doporučujeme použít lepidlo (určené na tyto spoje) na jazyky lamel a přetáhněte malířskou páskou do doby, než lepidlo vytuhne.

- Po dokončení odstraňte vymežovací odřezky lamel (případné dilatace). Nainstalujte lišty tak, aby zakryly případné dilatace. Lišty připevňujte ke zdi, nikoli k podlaze.

Ochrana a péče

- Jedinou a největší příčinou poškození podlahy je oděr z nečistot a prachu. Používejte před vstupem na podlahu rohože, které často vysávejte.
- Při aplikaci rohože přes Regent vinyl se ujistěte, že podklad rohože nebarví. Gumové a latexové podklady mohou poškodit nebo navratně zbarvit nášlapnou vrstvu.
- Používejte nebarvící podlahové textilní chrániče pod těžkým nábytkem a zařízením.
- Židle by měly být také opatřeny čistýma, hladkýma, textilníma chráničkama. Zajistěte, aby na chráničkách nebyly žádné otřepky nebo výčnělky. Chrániče by měly být po celé ploše nohy. Pravidelně je čistěte.
- Při přemísťování těžkého nábytku používejte pásy překližky, nebo xylolitu k ochránění podlahy.
- Podlahu chraňte před dlouhodobým, silným, přímým slunečním zářením.
- Klíčem k úspěšné údržbě je odstraňování nečistot, skvrn apod. Mopem nebo houbičkou odstraníte pouze malé množství nečistot. Ty spíše rozpustíte a rozprostíráte po podlaze, což vytváří matný špinavý film na podlaze a přesouvání načistot do spár.
- Adore doporučuje vysávat podlahu, používat mop s mikrovlákny, nebo pady pro odstranění prachu a čištění. Ve větších prostorách, kde se používají automatické stroje na čištění je preferovaným způsobem odstranění znečištěné vody a opětovné opláchnutí vodou.
- Nepoužívejte vysavače s rotujícími kartáči, či klepacíma lištama.

