



Jak správně aplikovat...

- 1 Před aplikací čistícího přípravku povrch nejprve vydatně opláchněte proudem čisté vody. Pokud je to možné, použijte zahradní hadici
- 2 Připravte čistící roztok (1 díl Decking Cleaner + 2 díly vody) a aplikujte jej pomocí tvrdého kartáče. Pro odstranění extrémní špíny, můžete použít přípravek v neředěném stavu. Vydrhněte „za mokra“ dřevo ve směru let „do čista“. Pokud je to nezbytné, opakujte nanášení čistící emulze a následné mechanické čištění. Nástroje omyjte po skončení práce vodou.
- 3 Nechte povrch vyschnout po dobu 3-4 dnů. Poté opláchněte vodou a odstraňte pomocí tvrdého kartáče všechny volné nečistoty.
- 4 Ponechte dřevo schnout přibližně 24 hodin. Před aplikací oleje musí být dřevo dokonale suché. Případné zvednutí dřevních vláken upravte smirkovým papírem o zrnitosti P100-P120

WOCA Decking cleaner

- pro čištění pochůzných ploch venkovních teras

Decking Cleaner je určen k čištění dřevěných teras, plotů, dveří, garážových přístřešků, atp. Přípravek odstraňuje zelené řasy a špínu. Decking Cleaner je rovněž velmi vhodný pro čištění cihlového zdiva a betonových ploch. Přípravek nemá nepříznivý vliv na vegetaci.

Varianty

Přípravek je standardně k dispozici v plastových kanistrech o objemu 2,5 l.

Nářadí

Středně tvrdý nylonový kartáč, plastový kbelík a zahradní hadice na oplachování



Decking Cleaner
Balení: 2,5 l
Vydatnost: 6 - 10m²/l